

PISTOLA ELÉCTRICA DE GRAPAS Y CLAVOS

Utilice grapas Stanley de alta resistencia de los siguientes tamaños:

1-TRA704 - 6 mm; 1-TRA705 - 8 mm; 1-TRA706 - 10 mm; 1-TRA708 - 12 mm; 1-TRA709 - 14 mm.

Clavos de cabeza partida 1-SVKBN500 - 12 mm; 1-SVKBN525 - 15 mm.

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| A Ajuste de potencia alta/baja | D Seguro |
| B Interruptor de seguridad | E Interruptor de apagado/incendido |
| C Punto de salida de grapa | F Gatillo |

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD	
ATENCIÓN Lea atentamente todas las instrucciones. Si no sigue todas las instrucciones indicadas a continuación, pueden producirse descargas eléctricas, fuego o lesiones personales graves.	
CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES	
<p>Seguridad personal</p> <p>1. Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. La oscuridad y el desorden aumentan el riesgo de accidentes.</p> <p>2. No utilice herramientas mecánicas con atenuación con riesgo de explosión (por ejemplo, en presencia de líquidos inflamables, gases o nubes de polvo). Este tipo de herramientas genera chispas que pueden inflamar dichos sustancias.</p> <p>3. Evite trabajar en presencia de niños y otras personas. Las distracciones pueden hacerle perder el control de las herramientas.</p> <p>Seguridad eléctrica</p> <p>1. Las herramientas con doble aislamiento están equipadas con un enchufe polarizado (una patilla más gruesa que la otra). Este enchufe sólo puede conectarse de una manera a una toma de corriente polarizada. Si el enchufe no encaja completamente en la toma, deje la vuelta. Si sigue sin encajar, póngase en contacto con un electricista cualificado para que instale una toma de corriente polarizada. No modifique el enchufe de ninguna manera. El doble aislamiento evita la necesidad de cable y sistema de alimentación con toma de tierra.</p> <p>2. Evite el contacto del cuerpo con superficies con toma de tierra, tales como tuberías radiantes, hornos y frigoríficos. El riesgo de descarga eléctrica es mayor si su cuerpo está en contacto con una toma de tierra.</p> <p>3. No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia o a ambientes húmedos. Si se introduce agua en una herramienta eléctrica, aumentará el riesgo de descarga eléctrica.</p> <p>4. No utilice el cable de manera incorrecta. Nunca utilice el cable para transportar las herramientas o descordar el enchufe de la toma de corriente. Manténgalo alejado del calor, los aceites, los bordes afilados y las piezas móviles. Si se daña, cámbielo inmediatamente. Los cables dañados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.</p> <p>5. Cuando emplee una herramienta eléctrica en el exterior, utilice una alargadora para exteriores sellado como "W-A" o "W". Estos cables están indicados para usos en el exterior y reducen el riesgo de descarga eléctrica.</p> <p>Seguridad personal</p> <p>1. Manténgase alerta y tenga cuidado al utilizar la herramienta. No la use si está cansado o bajo los efectos del alcohol, drogas o medicamentos. Utilice las herramientas en áreas condiciones puede ocasionar accidentes graves.</p> <p>2. Vístase de manera adecuada. No utilice ropa holgada ni joyas. Si tiene el pelo largo, recóbtelo. El pelo, la ropa y los guantes pueden enredarse en las partes móviles. Manténgalos alejados para evitar accidentes.</p> <p>3. Para evitar que la herramienta se ponga en marcha accidentalmente, compruebe que el interruptor está apagado antes de enchufarla. Transportar herramientas con el dedo en el interruptor o enchufar herramientas con el interruptor encendido aumenta el riesgo de accidente.</p> <p>4. Retire los dedos y la zona de ajuste antes de encender la herramienta. Si se déjan en contacto con una pieza giratoria, pueden causar accidentes.</p>	

La presente Garantía no será de aplicación en caso de daños causados por accidentes, desgaste propio del uso, utilización distinta a la descrita en las instrucciones del fabricante, o bien reparaciones o alteraciones del producto no autorizadas por Stanley Tools. Las reparaciones o sustituciones de productos realizadas de acuerdo con la presente garantía no afectarán al período de validez de la misma. En la medida en que la legislación aplicable así lo permita, y de acuerdo con lo previsto en la presente Garantía, Stanley Tools no será responsable de ninguna indemnización por daños y perjuicios indirectos o resultantes que se deriven de posibles defectos en este producto.

La presente Garantía no podrá ser modificada sin la autorización expresa de Stanley Tools.

La presente Garantía no tiene influencia alguna sobre los derechos legales del comprador que le otorga la normativa aplicable.

La presente Garantía se entenderá regulada e interpretada de conformidad con la legislación española y tanto Stanley Tools como el comprador se someten irrevocable e incondicionalmente a la competencia exclusiva de la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Barcelona para resolver todo conflicto o cuestión que surja o quede relación con la Garantía.

NOTA IMPORTANTE: el cliente es el responsable del correcto uso y mantenimiento del instrumento. Asimismo, el cliente es responsable de verificar que la obra se desarrolla de modo correcto y, por lo tanto, de calibrar el instrumento cuando sea oportuno. La garantía no cubre la calibración ni el mantenimiento.

<p><i>Sujeto a cambios sin previo aviso</i></p> <p>Stanley Europe, Egide Walschaertsstraat 14-16, 2800 Mechelen (Bélgica) <i>BUK-6-TRE550 (05/10) 2ª edición</i></p>	
--	--

SUGESTÕES PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS:

1) Ferramenta não dispara:

a) Verifique se a ficha está corretamente ligada à tomada.

b) Verifique se o interruptor se encontra na posição "ON".

c) Certifique-se de que a ferramenta é pressionada contra a superfície de trabalho enquanto puxa o disparador.

2) Falta de Potência (não possui nivelador de condução):

a) Certifique-se de que o botão está na posição ajustada para Alta Potência para operar em substâncias duras.

b) Certifique-se de que são usados fios de extensão de dimensões corretas, conforme mencionado na Tabela 1.

c) Aplique a pressão adequada no topo do botão enquanto o disparador é puxado.

d) Tente outra tomada elétrica num circuito dedicado.

e) Certifique-se de que o fio não está ligado a um estabilizador.

3) Ferramenta salta de forma intermitente:

a) Verifique se é usado o terminal correcto e os fixadores do material mencionados na primeira página.

PRECAUCIÓN: Lea detenidamente las instrucciones antes de utilizar la pistola de grapas y guárdelas para futuras consultas.

⚠ ADVERTENCIA:

El operario que vaya a manipular la herramienta y el resto de personas de la zona de trabajo deben utilizar siempre gafas de seguridad para evitar heridas graves en los ojos causadas por los remaches y los fragmentos que puedan saltar al cargar, utilizar o descargar esta herramienta.

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD	
ATENCIÓN Lea atentamente todas las instrucciones indicadas a continuación, pueden producirse descargas eléctricas, fuego o lesiones personales graves.	
CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES	
<p>Seguridad personal</p> <p>1. Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. La oscuridad y el desorden aumentan el riesgo de accidentes.</p> <p>2. No utilice herramientas mecánicas con atenuación con riesgo de explosión (por ejemplo, en presencia de líquidos inflamables, gases o nubes de polvo). Este tipo de herramientas genera chispas que pueden inflamar dichos sustancias.</p> <p>3. Evite trabajar en presencia de niños y otras personas. Las distracciones pueden hacerle perder el control de las herramientas.</p> <p>Seguridad eléctrica</p> <p>1. Las herramientas con doble aislamiento están equipadas con un enchufe polarizado (una patilla más gruesa que la otra). Este enchufe sólo puede conectarse de una manera a una toma de corriente polarizada. Si el enchufe no encaja completamente en la toma, deje la vuelta. Si sigue sin encajar, póngase en contacto con un electricista cualificado para que instale una toma de corriente polarizada. No modifique el enchufe de ninguna manera. El doble aislamiento evita la necesidad de cable y sistema de alimentación con toma de tierra.</p> <p>2. Evite el contacto del cuerpo con superficies con toma de tierra, tales como tuberías radiantes, hornos y frigoríficos. El riesgo de descarga eléctrica es mayor si su cuerpo está en contacto con una toma de tierra.</p> <p>3. No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia o a ambientes húmedos. Si se introduce agua en una herramienta eléctrica, aumentará el riesgo de descarga eléctrica.</p> <p>4. No utilice el cable de manera incorrecta. Nunca utilice el cable para transportar las herramientas o descordar el enchufe de la toma de corriente. Manténgalo alejado del calor, los aceites, los bordes afilados y las piezas móviles. Si se daña, cámbielo inmediatamente. Los cables dañados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.</p> <p>5. Cuando emplee una herramienta eléctrica en el exterior, utilice una alargadora para exteriores sellado como "W-A" o "W". Estos cables están indicados para usos en el exterior y reducen el riesgo de descarga eléctrica.</p> <p>Seguridad personal</p> <p>1. Manténgase alerta y tenga cuidado al utilizar la herramienta. No la use si está cansado o bajo los efectos del alcohol, drogas o medicamentos. Utilice las herramientas en áreas condiciones puede ocasionar accidentes graves.</p> <p>2. Vístase de manera adecuada. No utilice ropa holgada ni joyas. Si tiene el pelo largo, recóbtelo. El pelo, la ropa y los guantes pueden enredarse en las partes móviles. Manténgalos alejados para evitar accidentes.</p> <p>3. Para evitar que la herramienta se ponga en marcha accidentalmente, compruebe que el interruptor está apagado antes de enchufarla. Transportar herramientas con el dedo en el interruptor o enchufar herramientas con el interruptor encendido aumenta el riesgo de accidente.</p> <p>4. Retire los dedos y la zona de ajuste antes de encender la herramienta. Si se déjan en contacto con una pieza giratoria, pueden causar accidentes.</p>	

PISTOLA AGRAFADORA/REBITADOR ELÉCTRICO

Utilizar agrafos de uso muyto intensivo Stanley dos seguintes tamanhos: 1-TRA704 - 6mm; 1-TRA705 - 8 mm; 1-TRA706 - 10 mm; 1-TRA708 - 12 mm; 1-TRA709 - 14 mm.
Pregos sem cabeça 1-SVKBN500 - 12 mm; 1-SVKBN525 - 15 mm.

- | |
|------------------------------------|
| A Definição de potência Alta/Baixa |
| B Interruptor de segurança |
| C Ponto de saída do agrafó |
| D Patilha |
| E Interruptor Ligar/Desligar |
| F Gatilho. |

REGRAS GERAIS DE SEGURANÇA	
ATENÇÃO! Leia e compreenda todas as instruções. O não cumprimento das instruções que se seguem pode resultar em choques elétricos, incêndios e/ou graves ferimentos pessoais.	
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES	
<p>Área de Trabalho</p> <p>1. Mantenha a sua área de trabalho limpa e bem iluminada. Bancadas cheias e áreas escuras são propícias a acidentes.</p> <p>2. Não utilize ferramentas elétricas em atmosferas explosivas, tais como áreas com a presença de líquidos inflamáveis, gases ou poeiras. As ferramentas elétricas geram faíscas, que podem entrar em ignição com poeiras ou gases.</p> <p>Utilização e Cuidado</p> <p>1. Mantenha uma distância durante a utilização da ferramenta. As distrações podem fazer com que perca o controle de a ferramenta.</p> <p>Segurança Elétrica</p> <p>1. As ferramentas com duplo isolamento estão equipadas com uma ficha polarizada (uma lâmina é mais larga que a outra). Esta ficha encaixa-se numa tomada polarizada apenas numa direção. Se a ficha não se encaixar completamente na tomada, inverta a ficha. Se mesmo assim não se encaixar, contacte um electricista qualificado para instalar uma tomada polarizada. De modo algum, altere a ficha. O duplo isolamento elimina a necessidade de um fio alimentado de três condutores e de um sistema de alimentação elétrica com ligação à terra.</p> <p>2. Evite o contacto do corpo com superfícies com ligação à terra, como canos, radiadores e frigoríficos. Estes emitem um risco aumentado de choque eléctrico se a sua corpo tiver ligação à terra.</p> <p>3. Não exponha ferramentas eléctricas à chuva ou ao contacto com a água. A entrada de água em ferramentas eléctricas aumenta o risco de choques eléctricos.</p> <p>4. Não utilize abusivamente o fio. Nunca utilize o fio para transportar as ferramentas, nem para puxar a ficha da tomada. Mantenha o fio afastado do fonte de calor, perigos, extremidades aguçadas ou partes móveis. Substitua imediatamente fios danificados. Os fios danificados aumentam o risco de choques eléctricos.</p> <p>5. Ao utilizar uma ferramenta eléctrica no ar livre, utilize uma extensão para utilização exterior marcada com a indicação "W-A" ou "W". Estes fios estão classificados para utilização em exteriores e reduzem o risco de choques eléctricos.</p> <p>Segurança Pessoal</p> <p>1. Mantenha-se alerta, tenha atenção ao que está a fazer e utilize o seu bom senso quando utilizar uma ferramenta eléctrica. Não utilize a ferramenta quando estiver cansado ou sob a influência de drogas, álcool ou medicação. Uma falta de atenção durante a utilização de ferramentas eléctricas poderá provocar lesões graves.</p> <p>2. Vístase adequadamente. Não vista roupa larga, nem use peças de joalharia. Se tiver cabelo comprido, amarrar o cabelo, cortar as unhas e lavar as mãos antes de trabalhar. Roupas largas, peças de joalharia ou cabelos longos podem ficar presos nas peças móveis.</p> <p>3. Este é activação accidenta da ferramenta. Certifique-se de que o interruptor de alimentação está desligado antes de ligar a ferramenta e antes de fazer a alimentação eléctrica. Transportar ferramentas pressionando o interruptor de potência ou ligar ferramentas com o interruptor de potência na posição ligada facilita os acidentes.</p> <p>4. Remova chaves de ajustagem ou chaves móbiles antes de ligar a ferramenta. Uma chave deixada numa peça rotativa da ferramenta poderá provocar lesões pessoais.</p> <p><i>Sujeto a alteração sem notificação prévia</i></p> <p>Stanley Europe, Egide Walschaertsstraat 14-16, 2800 Mechelen, Bélgica <i>BUK-6-TRE550 (05/10) Edição 2</i></p>	

GARANTIA

Garantía (GG) de un año

A Stanley Tools garante as suas ferramentas electrónicas de medição contra defeitos de material ou de máo-de-obra durante um ano a partir da data de compra.

Os produtos com defeito são reparados ou substituídos à discrição da Stanley Tools®, se enviados, em conjunto com a prova de compra, para:-

STANLEY IBERIA S.L.

Via Augusta 13-15 despacho 506

08006 Barcelona

Espanha

Esta Garantia não cobre defeitos causados por danos acidentais ou pelo uso que não constem das instruções do fabricante, nem reparações ou alterações do produto não autorizadas pela Stanley Tools. A reparação ou substituição sob esta Garantia não afecta a data de término da mesma. Na medida em que a lei o permita, a Stanley Tools não será responsabilizada, sob esta Garantia, por qualquer perda indirecta ou inconsequente resultante de defeitos no produto.

Esta Garantia não poderá ser alterada sem a autorização da Stanley Tools.

Esta Garantia não afecta os direitos estatutários dos compradores desta produto.

Esta Garantia será regida e aplicada de acordo com as leis portuguesas; a Stanley Tools e o comprador concordam, de forma irrevogável, submeter-se à jurisdição exclusiva dos tribunais portugueses, no que se refira a qualquer queixa ou assunto relacionado com esta Garantia.

NOTA IMPORTANTE: O consumidor é responsável pela utilização e cuidados correctos do instrumento. Por outro lado, é totalmente responsável pelo controlo da utilização do instrumento, encarregando-se de garantir a sua calibragem.

A garantia não cobre a calibragem ou os cuidados de manutenção.

<p><i>Sujeto a alteração sem notificação prévia</i></p> <p>Stanley Europe, Egide Walschaertsstraat 14-16, 2800 Mechelen, Bélgica <i>BUK-6-TRE550 (05/10) Edição 2</i></p>	
---	--

CONSIGLI PER LA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI:

1) Lo strumento non sarà:

a) Verificare che il cavo sia collegato correttamente alla presa elettrica.

b) Verificare che l'interruttore di accensione sia in posizione "ON".

c) Spingere lo strumento contro il piano di lavoro mentre si solleva il grilletto.

2) Potenza non sufficiente (penetrazione non a filo):

a) Verificare che la manopola sia impostata su Alta potenza, in modo da consentire la penetrazione all'interno di superfici dure.

b) Verificare che si utilizzino prolunghe con filo metallico di calibro adeguato, secondo quanto specificato nella tabella 1.

c) Applicare una pressione adeguata sull'impugnatura mentre si solleva il grilletto.

d) Provare a utilizzare un'altra presa elettrica su un circuito separato.

e) Verificare che il cavo di alimentazione non sia collegato a un limitatore di sovratensione.

3) Lo strumento funziona in modo intermittente:

a) Verificare che si utilizzino solo graffe standard e di misura adeguata, come quelle specificate nel frontespizio.

NORMAS DE SEGURIDAD

Manténgase fuera del alcance de los niños. El uso de esta herramienta no está recomendado para menores de 16 años. Utilice siempre gafas de seguridad al utilizar la pistola de grapas. Conozca siempre con qué tipo de materiales trabaja. Tenga precaución con elementos peligrosos, como los cables eléctricos. No realice movimientos que puedan suponer una pérdida del equilibrio.

NOTA: NO INTENTE DESMONTAR O VOLVER A MONTAR ESTA HERRAMIENTA. NO SE DISPONE DE RECAMBIOS. LA HERRAMIENTA HA SIDO DISEÑADA PARA USO PROFESIONAL EN APLICACIONES NORMALES SIN LA NECESIDAD DE RECAMBIOS.

UTILICE CIERRES

GUÍA SOBRE LA LONGITUD DE LAS GRAPAS	
6 mm 1-TRA704	Pueden utilizarse en paneles de ventanas, persianas, pantallas ligeras, papel de estertería, sulfatos, etiquetas y otros materiales delgados.
8 mm 1-TRA705	Pueden utilizarse en tapicería ligera y otros materiales relativamente delgados.
10 mm 1-TRA706	Pueden utilizarse en aislantes, burletes, telas metálicas, plafonams de moqueta, lana y otros materiales de duras moderada
12 mm 1-TRA708	Pueden utilizarse en material con un grosor considerable, por ejemplo, tablas de aislamiento de espesa o en patillas duras (de entre 6,3 mm y 9,5 mm de grosor).

GUÍA SOBRE LA LONGITUD DE LOS CLAVOS		
LONGITUDES	1.000 CLAVOS	USOS RECOMENDADOS
15 mm	1-SWKBN625	Marcos de cuadros, molduras pequeñas
12 mm	1-SWKBN050	Bricolaje, paneles

MODDO DE EMPLEO DE LA PISTOLA ELÉCTRICA DE GRAPAS Y CLAVOS

PARA CARGAR GRAPAS

Desenchufe la herramienta (1). Para ello, sitúe el interruptor de apagado/apagado en la posición de apagado (2).

Elja la longitud de grapa adecuada.

Utilice sólo grapas identificadas por los números de modelo indicados en la siguiente página.

El uso de otros modelos de grapas puede producir un bloqueo.

Sostenga la herramienta en posición invertida. Gire el seguro y tire de él (3). Coloque las grapas en el canal, con las patillas hacia arriba.

Empuje el seguro para volver a situarlo en su sitio (4).

ATENÇÃO: Leia cuidadosamente as instruções antes de utilizar a pistola e guarde-as para utilização futura.

⚠ ATENÇÃO:

O operador da ferramenta tem como outras pessoas presentes na área de trabalho devem utilizar óculos de segurança para evitar graves lesões oculares resultantes da projeção dos objetos de retenção de outro material ao carregar, operar ou descarregar esta ferramenta.

CÓMO UTILIZAR LA PISTOLA ELÉCTRICA DE GRAPAS Y CLAVOS (cont.)

PARA CARGAR CLAVOS

Desenchufe la herramienta (1). Para ello, sitúe el interruptor de encendido/apagado en la posición de apagado (2).

Utilice sólo clavos de cabeza partida identificados por los números de modelo indicados anteriormente.

El uso de otros modelos de clavos puede producir un bloqueo.

Localice la imagen del clavo de cabeza partida situada en la parte frontal de la herramienta (5).

Cargue los clavos sólo en este lado.

Sostenga la herramienta en posición invertida. Gire el seguro y tire de él (3).

Encienda situando el interruptor en la posición de encendido y sosténgala firmemente contra la superficie de trabajo para activar el mecanismo de seguridad.

Aplique la presión apropiada sobre la perilla (fig. 6) a la vez que tira del gatillo.

PARA GRAPAR O CLAVAR

Asegúrese de que el interruptor de encendido/apagado esté en la posición de apagado y enchufe la herramienta.

Encienda situando el interruptor en la posición (1) encendido) y sosténgala firmemente contra la superficie de trabajo para activar el mecanismo de seguridad.

Aplique la presión apropiada sobre la perilla (fig. 6) a la vez que tira del gatillo.

CONEXIÓN ELÉCTRICA

La pistola eléctrica de grapas y clavos Stanley funciona con corriente alterna de 230 V y 50 Hz. La toma de corriente debe estar diseñada para 5 Amperios.

USO DEL GATILLO

El gatillo está situado en la parte inferior del mango. Cada vez que se apriete el gatillo, se producirá un ciclo completo, es decir, el movimiento de disparo y de retorno finalizará independientemente de si se suelta el gatillo. Asegúrese de no tener el dedo en el gatillo cuando conecte la herramienta a la toma de corriente. No se pueden disparar grapas ni clavos si la patilla no está presionada contra una superficie de trabajo. De esta forma, se activa el interruptor de seguridad situado en la parte inferior de la herramienta.

PARA DESBLOQUEAR UNA PISTOLA DE GRAPAS Y CLAVOS BLOQUEADA

Esta herramienta no debería bloquearse siempre que se mantenga limpia y se empleen las grapas y clavos Stanley adecuados. Si se produce un bloqueo, desenchufe la herramienta y descargue cualquier grapa o clavo que quede en el interior. Vuelva a cargarla con grapas o clavos nuevos.

Características

Doble aislamiento: Esto evita la necesidad de un cable de alimentación con toma de tierra y ofrece la misma protección. Enchufe la pistola en una toma de CA de 230 V.

Potencia alta/baja: La pistola eléctrica de grapas y clavos Stanley dispone de dos ajustes de potencia. Utilice el ajuste alto para disparar grapas o clavos en materiales duros; utilice el ajuste bajo para disparar grapas o clavos en materiales blandos o delgados sin que los traspasen.

Grapas/clavos alineados: Este pistolo de grapas se puede alinear contra superficies perpendiculares, tales como la unión entre la pared y el techo. La bobina de disparo en ángulo permite colocar grapas o clavos a 3 mm de dichas superficies.

Grapa sencilla: La base deslizante permite cargar y descargar grapas o clavos de forma sencilla, sólo con girar el seguro y tirar de él.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Manten a ferramenta afastada do alcance das crianças. Ferramenta não adequada à utilização por crianças com menos de 16 anos de idade. Utilizar óculos de proteção ao operar a ferramenta. Conhecer os materiais que se está a agrafar. Ter atenção a potenciais perigos, tais como cabos eléctricos. Não tentar alcançar locais de difícil acesso, de modo a perder o equilíbrio.

NOTA: NÃO TENTE DESMONTAR/MONTAR NOVAMENTE ESTA FERRAMENTA. NÃO ESTÃO DISPONÍVEIS PEÇAS SOBRESALIENTES. A FERRAMENTA NÃO CONCEBERA PARA UMA DURABILIDADE PROFSSIONAL EM CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO NORMAIS SEM A NECESSIDADE DE SUBSTITUIR PEÇAS.

UTILIZAR FIXADORES

DIRECTRIZES DE COMPRIMENTO DOS AGRAFOS	
6 mm 1-TRA704	Podem ser utilizados em caixilharia de janelas, estores, papel para forrar paredes, telas, adesivos, etiquetas e outros materiais finos.
8 mm 1-TRA705	Podem ser utilizados em estofos leves e outros materiais relativamente finos.
10 mm 1-TRA706	Podem ser utilizados em isolamentos, isolantes térmicos, redes metálicas, blocos de alcatifa, lã e outros materiais de larga moderada, com espessura de material tenha cerca de 5 mm no máximo.
12 mm 1-TRA708	Podem ser utilizados sempre que a espessura do material a agrafar seja substancial, por exemplo, placas de isolamento com espuma ou condutores pesados.
14 mm 1-TRA709	Agrafados (espessura com cerca de 6,3 mm a 15 mm).

DIRETRIZES DE COMPRIMENTO DOS PREGOS		
COMPRIMENTO	1000 PREGOS	UTILIZAÇÕES RECOMENDADAS
15 mm	1-SWKBN625	Pendurar quadros, ornatos de pequeno tamanho Trabalhos ocasionais, aplicação de painéis
12 mm	1-SWKBN050	

CÓMO UTILIZAR LA PISTOLA AGRAFADORA/REBITADOR ELÉCTRICO

CARGAR AGRAFOS

Desigue a ferramenta (1): coloque o interruptor de ligar/desligar na posição "off" (desligar) (2).

Seleccione o comprimento do agrafa adequado.

Utilize apenas agrafos identificados com os números de referência indicados na página seguinte.

Otro tipo de agrafos pode causar obstruções.

Segure a ferramenta voltada para baixo. Rode a patilha e puxe (3).

Coloque os agrafos no canal, com as pontas voltadas para cima.

Empurre a patilha até encaixar na posição certa. (4).

ISTRUZIONI DI SICUREZZA	
ATTENZIONE: prima di usare la graffatrice, leggere attentamente le istruzioni e conservarle per riferimento futuro.	
⚠ AVVERTENZA:	

L'operatore e le persone che si trovano nell'area di lavoro devono indossare sempre occhiali di protezione per evitare seri danni alla vista causati da schegge prodotte durante le fasi di caricamento, uso e scaricamento dello strumento.

NOTA: NON PROVARE A SMONTARE E RIMONTARE LO STRUMENTO. NON SONO DISPONIBILI PEZZI DI RICAMBIO. QUESTO STRUMENTO È STATO PROGETTATO PER GARANTIRE UNA DURATA PROFESSIONALMENTE ACCETTABILE SENZA BISOGNO DI PEZZI DI RICAMBIO IN NORMALI CONDIZIONI DI UTILIZZO.

ZA GENERALE

azione di seguito potrebbe provocare scosse elettriche, incendi e/o gravi ferite.

ISTRUZIONI

Utilizzare equipaggiamento di sicurezza. Indossare sempre una protezione per gli occhi. Lavorare con macchine antipolvere, cartaccia antiscivolo, elmetti protettivi a protezione per l'udito o la situazione lo richiede.

Uso e manutenzione

Monetare qualsiasi altro metodo adeguato per fissare e sostenere il pezzo di lavoro su una piattaforma stabile. Tenere con una mano o appoggiato al corpo proprio instabilità e potrebbe far perdere il controllo dello strumento.

Non forzare lo strumento e utilizzare sempre lo strumento specifico per ogni applicazione. In questo modo, si otterranno migliori risultati senza correre rischi.

Non utilizzare lo strumento su l'interruttore non funziono. Gli strumenti che non possono essere controllati tramite interruttore sono pericolosi e devono essere riparati.

Scollegare la spina dalla presa di alimentazione prima di effettuare qualsiasi regolazione, cambiare accessori o riporre lo strumento. Tali misure di sicurezza preventive riducono il rischio di avviare lo strumento accidentalmente.

Quando non lo uso, riporre gli strumenti lontano dalla portata dei bambini e delle persone non specializzate. Gli strumenti possono risultare pericolosi se si mani inesperte.

Conservare con cura gli strumenti. Per un funzionamento ottimale e più sicuro, mantenere gli utensili di taglio affilati e puliti. In questo modo, non si incorrono e riteranno più facili da controllare.

Controllare che la parti mobili siano allineate, che non siano incastrate o rotte e che non presentino nessun altra condizione che potrebbe incidere sul corretto funzionamento dello strumento. Se danneggiato, gettare tutta la parti danneggiata e sostituire lo strumento.

Utilizzare unicamente accessori raccomandati dal fabbricante del modello. Accessori adatti ad un determinato strumento potrebbe creare il rischio di scosse elettriche o ustioni con altri utensili.

Impedire

Il servizio di riparazione deve essere fornito esclusivamente da personale tecnico qualificato. Riparazioni e manutenzione eseguite da personale non qualificato possono causare rischi di ustioni o lesioni.

Quando si ripara uno strumento, utilizzare esclusivamente parti di ricambio originali e seguire le istruzioni riportate nella sezione di manutenzione di questo manuale. Utilizzare parti non autorizzate o non originali altera le istruzioni di manutenzione potrebbe generare scosse elettriche o lesioni.Precauzioni Se si utilizza utensili specifici aggiuntivi: Se si utilizza utensili di taglio in prossimità di cavi nudi o del cavo di alimentazione, maneggiarli mentre le superfici lucide. Se le parti metalliche dello strumento entrano in contatto con sotto tensione, questo possono causare a loro volta dei corti, provocando scosse elettriche.